

INSTRUÇÃO DE MONTAGEM

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

IMPORTANTE | IMPORTANT

Antes da montagem. Assegurar que a superfície está limpa e  
perfeitamente impermeabilizada.  
Antes de furar certifique-se que não há tubos de água nem fios  
electricos que passem no local dos furos.  
Before assembly. Make sure that the surface is clean  
and ensure perfect waterproof.  
Before drilling make sure that no water pipes or electric wires  
run across the position to be drilled

Atenção! Limpar a divisória com água limpa ou álcool não utilizar  
produtos abrasivos ou solventes.  
Attention! Clear the shower enclosure with clear water or alcohol  
don't use abrasive products or solvents.



